







ブレーキツールセット(ディスクブレーキ用)(ATBX6) 取扱説明書

この度は **KTC** ブレーキツールセットをご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂く為に、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は、自動車のディスクブレーキの分解、組付け、調整作業に使用する専用ツールセットです。

ブレーキの作業手順は、各自動車メーカーの整備指示書等に基づき正しく行って下さい。

入組内容

イラスト	品名	品番	数量	イラスト	品名	品番	数量
	ディスクブレーキ ピストンツール	ABX10	1		ディスクパーキング ツール(ロータ)	ABX103	1
	ディスクパーキング ツール(ハンドル)	ABX101	1		ディスクパーキング ツール(ロータ)	ABX104	1
	ディスクパーキング ツール(ロータ)	ABX102	1		シールピックツール	ABO-100	1

ディスクブレーキピストンツール(ABX10)

用途

ディスクブレーキピストンの押し戻し専用工具です。

取扱上の注意



注意

- 工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- 危険防止のため、落下させないように確実に手で持って作業して下さい。
- 危険防止のため、ボルト部分に触れないで下さい。
- 危険防止のため、手や指等をブレーキキャリパーやピストンに挟まないように注意して作業して下さい。
- 車両の塗面保護のため、ブレーキシリンダーリザーバタンクからブレーキ液が流れ出ないように注意して作業して下さい。
- 破損防止のため、グリースを切らさぬようボルト部、ガイド部にモリブデングリースを塗布して下さい。
- 破損防止のため、ピストンが一杯までブレーキキャリパー内に戻る前に、ハンドル回転を止めて下さい。
- 破損防止のため、ピストン外周がプレート面よりはみ出さないよう使用して下さい。
- 破損防止のため、ハンドルにパイプ等を継ぎ足して強い力で回さないで下さい。
- 破損防止のため、衝撃を加えないで下さい。
- 破損防止のため、鉄粉、砂塵、水分、薬品等を付着させないで下さい。
- 破損防止のため、踏みつけたり、上に物を置いたりしないで下さい。
- 分解しないで下さい。


適用

シングルピストンキャリパー、並列ピストンキャリパー、対向2ピストンキャリパーを使用の、軽自動車から小型トラック(2トクラス)。 駐車ブレーキ一体型には使用できません。

作業方法

- ディスクブレーキピストンツールをディスクキャリパーに取付けます。
- (注) 押し戻しの際、シリンダブーツが噛み込まない様にして下さい。
- (注) ディスクブレーキピストンツールのプレートが、シリンダ全周に当たるまで挿入して下さい。
- ハンドルを操作し、ピストンを押し戻します。
- (注) ハンドルは必要以上に回さないで下さい。押し戻した状態で回すと、ハンドルが変形する場合があります。
- (注) 押し戻した際、ブレーキ液がリザーバタンクへ戻されるためリザーバタンク内の液量を確認して下さい。液面レベルが上限以上ある場合、溢れる恐れがあります。
- 作業終了後、ディスクブレーキピストンツールを取外します。

使用状態



保守・保管

- ディスクブレーキピストンツール(ABX10)のネジ部には、使用前又は使用後に潤滑油を塗布して下さい。
- 保管については、ネジ部にゴミ等の付着がない様にして下さい。

ディスクパーキングツール(ABX101, 102, 103, 104)

用途

パーキングブレーキ機構付き車両のディスクパッド交換時のブレーキピストンねじ込み作業及び、ピストンシール交換時のピストン取外し作業専用工具です。

取扱上の注意



- 工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- 危険防止のため、落下させないよう確実に手で持って作業して下さい。
- 削る、曲げる等の改造はしないで下さい。

適用

品番	ABX102		ABX103		ABX104	
適用ピストン形状						
	A面使用	B面使用	C面使用	D面使用	E面使用	F面使用
適用メーカー	トヨタ・日産 三菱・マツダ ダイハツ (曙ブレーキ)		日産	トヨタ (アイシン製) スズキ	ホンダ (ニッシン製) スズキ	フォルクスワーゲン アウディ
						スバル

作業方法


ハンドル(ABX101)にピストン形状に合ったローター(ABX102~104)をセットします。(上記の適用表を参照)

(注)ピストンの形状によりローターが異なりますので、使用するローターを選択して下さい。形状が異なるローターを使用すると、滑る場合があります。


ディスクキャリパーピストン切欠き溝にローターの爪を合わせてピストンをねじ込みます。

- ABX101(ハンドル)のショート側のドライブ角にソケットをセットすれば、キャリパーセットボルトの取外しにも使用出来ます。

使用状態



キャリパーセットボルトの取外し



シールピックツール(ABO-100)

用途

ディスクブレーキのシリンダブーツやピストンシールの取外し作業専用工具です。

取扱上の注意



- 工具は本来の使用目的以外には使用しないで下さい。
- 割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。


適用

ディスクブレーキのシリンダブーツ、ピストンシール等。

作業方法

先端部をシリンダブーツやピストンシールの隙間に入れ、少しこじって取り外します。

使用状態



製造国：日本国 製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、お客様相談室又は最寄りの下記営業所までお寄せ下さい。

お客様相談室
TEL / 0774-46-4159
FAX / 0077-78-1147
Email / support@kyototool.co.jp

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711
営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637
出張所 TEL / 四国 087(885)8494

No. T51044-0. KTC