

デジラチェ/メモルク(GEW/GNWシリーズ) 測定データ出力アプリ 取扱説明書

対応デバイス

デジラチェ		
GEW010-R2	GEW025-W24	GEW010-X0912
GEW010-R3	GEW050-W24	GEW025-X0912
GEW025-R2	GEW100-W36	GEW050-X0912
GEW025-R3	GEW200-W36	GEW100-X0912
GEW050-R3		GEW100-X1418
GEW100-R3		GEW200-X1418
GEW100-C4		GEW300-X1418
GEW200-R4		
GEW300-R4		
メモルク		
GNW010-R2	GNW025-W24	GNW010-X0912
GNW010-R3	GNW050-W24	GNW025-X0912
GNW025-R2	GNW100-W36	GNW050-X0912
GNW025-R3	GNW200-W36	GNW100-X0912
GNW050-R3		GNW100-X1418
GNW100-R3		GNW200-X1418
GNW100-C4		GNW300-X1418
GNW100-C4 GNW200-R4		GNW300-X1418

アプリの概要

■用途		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
■推奨動作環境		•••••	
■ダウンロード		•••••	
使用方法			
■測定データの出力な	と保存	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
■ CSV データの構成			6

アプリの概要

■用途

- ・デジラチェ/メモルク(GEW/GNWシリーズ)の本体内部に保存した測定データの出力
- ・出力した測定データのCSV保存



■推奨動作環境

・Windows10 Pro (Ver.22H2動作確認済み)

上記動作環境であっても他のアプリケーションやドライバーソフトウェア、PCの設定 及びパーツの構成などの違いによっては、正常に動作しない可能性があります。 アプリの機能・表示などは改良のため予告なく変更することがあります。

■ダウンロード

①下記URLへアクセスする。
▶https://ktc.jp/download
②使用許諾に同意し、「ダウンロード」をクリックする。
③ [KTC GEW GNW OUTPUT.zip] ファイルを解凍する。



則定データの出力と保存								
COM PORT CONTROL DATA CONTROL								
入力ポートを選択します。 RECEIVE DATA:測定デー				データを	記力します	0		
CONNECT:接続します。 SAVE CSV:出力した測定データをCSV形式で								
DISCONNECT:切断します。 保存します。								
COM POR	CONTROL			DATA CONTROL			TIME	R
	DISCONNECT		RECEIVE DATA		SAVE CSV		9:40:14 2023年10月24日	
NO	VALUE	UNIT	SERIALNO	DIRECTION	LOW	HIGH	TARGET	PASS/FAIL
▶ 1	5.7	N.m	AA00000	CW	5	7.5	6.25	0
2	5.13	N.m	AA00000	CW	5	7.5	6.25	0
3	5.28	N.m	AA00000	CW	5	7.5	6.25	0
*	7.72	Nm	AA00000	CW	5	7.5	6.25	Over
5			AA00000	CW	5	7.5	6.25	Less
5	4 49	Nm	N.m AA00000 CW 5 7.5 6.25					
5 6 7	4.49	N.m N.m	AA00000	CCW	5	7.5	6.25	Reverse
5 6 7 8	4.49 -5.24 5.3	N.m N.m N.m	AA00000 AA00000	CCW CW	5	7.5	6.25	Reverse
5 6 7 8	4.49 -5.24 5.3	N.m N.m N.m	AA00000 AA00000	CCW CW	5	7.5	6.25	Reverse O

①デジラチェ/メモルク本体の電源を切る。

②デジラチェ/メモルクに付属のUSB-Cケーブルで本体とPCを繋ぐ。

③解凍したファイル内の「KTC_GEW_GNW_OUTPUT.exe」を実行する。

- ④「COM PORT CONTROL」から入力ポートを選択する。ポートが見つからない 場合はUSBケーブルの接続を確認しアプリを再起動する。
 - ※ポート名はPCにより自動的に割り当てられます。



⑤「CONNECT」をクリックして接続する。

COM PORT	CONTROL
<u>COM3</u> ~	CONNECT

⑥「DATA CONTROL」の「RECEIVE DATA」をクリックして測定データを 出力する。

※出力した時点で本体内部の測定データは消去されます。

DATA CONTROL			
RECEIVE DATA	\$	SAVE CSV	

 ⑦「DATA CONTROL」の「SAVE CSV」をクリックして測定データをCSV形式で 保存する。

※保存しなかった場合、出力した測定データは消去されます。

DATA CONTROL				
RECEIVE DATA	SAVE CSV			

 ⑧「DISCONNECT」をクリックして切断する。アプリを終了し、 USBケーブルを取り外す。

COM PORT CONTROL			
COM3 🗸	DISCONNECT		
CONNECTED	DISCONNECT		
	45		

項目	内容	値	
NO	追番		
VALUE	トルク測定値		
UNIT	JNIT 単位		
		cN∙m	
SERIALNO	シリアル No.		
DIRECTION	方向	CW	時計回り(右回り)
		CCW	反時計回り (左回り)
LOW	目標トルク範囲の下限値		
HIGH	目標トルク範囲の上限値		
TARGET	下限値と上限値の中央値		
PASS/FAIL	合否判定結果	Less	不合格(下限値以下)
		0	合格
		Over	不合格(上限値以上)
		Reverse	不合格(逆回転)

