

インパクトレンチ用ソケットのバリエーション



インパクトレンチ用 アルミホイール 化粧ナットソケット

自動車のアルミホイール・化粧ナット専用ソケット。アルミ合金製でナットを傷つけません。

➡ P.398



インパクトレンチ用 ホイールナットソケット (普通車用)

自動車のホイールナット専用ソケット。使いやすいロングタイプです。

➡ P.398～



インパクトレンチ用 ホイールナットコンビソケット (大型車用)

大型車のホイールナット専用ソケット。アウターソケット(六角)とインナーソケット(四角)の両方に使える省力設計です。

➡ P.399～401

■ インパクトレンチ用ソケットサイズ一覧(mm)

		mm	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36		
9.5 sq.	インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉)		●	●	●	●			●	●	●			●		●		●	●																
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)		●	●	●	●	●	●	●	●	●			●		●		●	●																
	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)						●		●	●	●			●		●																			
12.7 sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インパクトレンチ用ソケット (セミディープ薄肉)				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)						●		●	●	●			●		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インパクトレンチ用ロングソケット(薄肉)								●	●	●			●		●		●	●								●		●						
19.0 sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)		●		●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)				●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25.4 sq.	インパクトレンチ用ソケット (標準)						●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	インパクトレンチ用ソケット (ディープ薄肉)						●		●				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

正しい工具の使い方



警告 インパクトレンチ用ソケット・アクセサリ類

- 作業中は安全のため保護めがね、耳栓、安全帽、防じんマスク、安全靴をご使用ください。
- ソケットやアタッチメントは適用するピンとリングにより、確実に固定してお使いください。
- ピンとリングは消耗品です。亀裂、変形、磨耗、劣化などの異常が認められたら、交換してください。
- 適用外のピン・リングは回転時にピンが飛び出す恐れがありますので絶対に使用しないでください。

- ソケットは完全にナットが隠れるまで差し込んでください。
- インパクトレンチを回転させながらナットにあてがわれないでください。
- 回転中のソケットやジョイント等のアタッチメントに手を触れないでください。
- ソケットやアタッチメントを装着した状態での空回しはしないでください。
- アタッチメント類を2コ以上連続しないでください。
- 使用前に回転方向を確認してください。
- ソケットの交換は必ずエアホースを外してから行ってください。
- 作業前にソケットが正しく取付いていることを確認してください。
- 作業中は危険ですのでソケットに触れないでください。



注意

- 使用前および使用中に亀裂などの異常が認められたら使用しないでください。
- ボルト・ナットのサイズにあったものを使用してください。