

TRASAS Settings

TRASAS 取扱説明書

この度は「TRASAS Settings」をご利用いただき、まことにありがとうございます。
この製品はBluetooth®機能を使用し、弊社「デジタルノギス(無線モデル)」の設定を変更できるアプリケーションです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご使用ください。

もくじ

製品の特長・用途	
特徴・用途	3
対応OS	3
Bluetooth® に関する注意事項	4
TRASAS Settings の概要と起動方法	
TRASAS Settingsのシステム概要	5
TRASAS Settingsのインストール	5
Bluetooth® 機能をオンにする	5
アプリ初回起動時の権限許可 (Androidの場合)	5
ペアリング	
ペアリングの方法	11
ペアリング時の画面の名称と機能	12
デジタルノギス(無線モデル)の設定変更	
デバイス設定画面の名称と機能	13
機器との接続終了(切断)について	14
その他の機能	
メニュー画面の名称と機能	15
故障かな? と思ったら	16
お問い合わせ	17

製品の特長・用途

特長

- デジタルノギス(無線モデル) (以下『デバイス』)の設定を変更可能
- デバイスの名称変更で楽々識別
- データ送信方式変更で今お使いの帳票に合わせたデータ送信可能
- ペ어링モードの設定でデバイスとPCなどの端末との接続を楽に

用途

- お使いのデバイスのペ어링時の名称変更
- 送信データ方式の設定
- ペ어링モードの設定

対応OS

- iOS 16.5 以降
- Android 13 以降

このアプリケーションはAndroid OS 13.0以降に対応していますが、全てのAndroid端末での動作を保証するものではありません。

Bluetooth® に関する注意事項

- Bluetooth® 機器が発生する電波は、電子医療機器などの動作に影響を与える可能性があります。場合によっては事故を発生させる原因になりますので、次の場所では本製品およびBluetooth® 機器の電源を切ってください。
病院内／電車内の優先席付近／航空機内など引火性ガスの発生する場所や、自動ドアや火災報知機の近く
- Bluetooth® 技術を使用した接続時に情報の漏洩が発生しましても、弊社としては一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品はすべてのBluetooth® 機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。接続するBluetooth® 機器は、Bluetooth SIGの定めるBluetooth® 標準規格に適合し、認証を取得している必要があります。接続する機器が上記Bluetooth® 標準規格に適合していても、機器の特性や仕様によっては、接続できない、操作方法や表示・動作が異なるなどの現象が発生する場合があります。
- 接続する機器によって、Bluetooth® 接続ができるようになるまで時間がかかることがあります。
- 本製品の無線設備は、電波法に基づく小電力データ通信システムの無線局として技術基準適合証明を受けているため、機器を分解/改造しないでください。

TRASAS Settingsの概要と起動方法

TRASAS Settingsのシステム概要

TRASAS Settings をスマートフォンやタブレットなどの端末にインストールすると、弊社デジタルノギス(無線モデル)の設定をBluetooth® 機能を使用して変更することができます。

確認

以降はAndroid端末の操作方法で説明します。
iOS端末の場合、表示やレイアウトが異なる場合があります。



アプリケーションの機能・表示は予告なく変更することがあります。

TRASAS Settingsのインストール

確認

データ通信サービスを利用してTRASAS Settings をダウンロードする場合は、別途パケット通信料が必要になる場合があります。


1. App Store、Play Storeの検索欄に「TRASAS Settings」と入力して検索する。
検索結果が表示される。
2. 画面の指示にしたがって、「TRASAS Settings」をインストールする。
ホーム画面に「TRASAS Settings」アイコンが作成される。

Bluetooth® 機能をONにする

TRASAS Settings を使用するときには、あらかじめスマートフォンやタブレット端末の Bluetooth® 機能をONにします。

1. ホーム画面の『設定』アイコンをタップします。

設定画面が表示されます。



2. 『機器接続』をタップします。

機器接続設定画面が表示されます。



3. 接続の設定をタップします。

接続の設定画面が表示されます。



4. Bluetooth® をタップします。
Bluetooth® の設定画面が表示されます。




5. Bluetooth® 機能をONにします。




■ アプリ初回起動時の権限許可(Android端末の設定)

TRASAS Settings を初めて起動させた際、デジタルノギス(無線モデル)と接続するために「付近のデバイス権限」を許可する必要があります。
端末によっては画面のレイアウトが異なる場合があります。

1. ホーム画面の『TRASAS Settings』アイコンをタップします。



2. 赤いKTCの画面が表示されたのち、付近のデバイスの権限確認画面が表示されます。



3. 『許可』をタップします。
付近のデバイス権限が許可されます。

付近のデバイス権限を設定から許可する場合(Android端末の設定)


アプリを使用するためには、付近のデバイスの権限を設定する必要があります。
初回起動時に許可をしなかった場合、端末の設定から権限を許可する必要があります。
以下は一例であり、端末によって操作方法や表示が異なる場合があります。
詳しい設定方法は、お使いの端末の取扱説明書をご確認ください。

確認

Android版 TRASAS Settings の起動時に付近のデバイスの権限をON にしていない場合、機器を認識できないため、正常に起動できません。
正常に起動できない場合、以下の作業手順に従って付近のデバイスの権限をONにしてください。

1. ホーム画面の『設定』アイコンをタップします。

設定画面が表示されます。



2. 『アプリ』をタップします。

アプリ一覧表示画面が表示されます。



3. 『TRASAS Settings』をタップします。

アプリ情報画面が表示されます。



4. 『許可』 をタップします。
アプリの権限設定画面が表示されます。



5. 『付近のデバイス』 をタップします。
付近のデバイスの権限設定画面が表示
されます。



6. 『許可』 をタップします。
付近のデバイスの権限が許可されます。



ペアリング

ペアリングの方法

確認

設定変更したいデバイスが、ペアリング状態になっていないことを確認してください。デバイスとアプリが接続する前に、スマートフォンなどの端末とペアリングをしていると、アプリとの接続ができません。アプリを開く前にペアリングをしている場合、端末からペアリング情報を削除してください。

1. ホーム画面の『TRASAS Settings』


アイコンをタップします。

TRASAS Settingsが起動します。

2. デバイス一覧画面で『Scanning』となっ

ていることを確認します。

端末のBluetooth®機能がONの場合、アプリを開くと自動で検知が始まります。



3. デジタルノギス(無線モデル)をペアリングモードにします。


デジタルノギス(無線モデル)の電源を入れデータ送信ボタンを長押し(3秒以上)します。ノギスの画面にOKマークが点滅します。

4. 機器を選択します。

スキャン中の機器(灰色表示)をタップし、ペアリング作業を開始します。

ペアリング後は設定画面に移動します。

※初期設定ではデバイスの名称は、『品番# #』になっています。



確認

デバイスの名称は変更できます。変更方法はP13を参照してください。

ペアリング時の画面の名称と機能

デバイス一覧画面



- ① 『デバイスカード』
デジタルノギス(無線モデル)とペアリングを行い、設定画面に移動します。
- ② 『app情報画面』
app情報画面に移動し、app情報を表示します。
- ③ 『Scan状態』
アプリのスキャン状態を表します。
スキャン中は『Scanning』、スキャン停止時は『Not scanned』と表示されます。
※Bluetooth® 機能がONでデバイス一覧画面を開くと、自動的にスキャンを始めます。

iOS版での注意点




デバイス一覧画面から接続したいデバイスを選択すると、iPhoneとのペアリングを行うかを選択できます。この画面で『ペアリング』を選択するとアプリでの設定終了後、自動的にノギスとお使いのiPhoneがペアリングされます。設定を行ったiPhone等以外の端末(PCなど)とノギスをペアリングしたい方はキャンセルを選択してください。(キャンセルを選択しても設定変更終了まではアプリとデバイスはペアリング状態を維持します。)

デジタルノギス(無線モデル)の設定変更

デバイス設定画面の名称と機能

デバイス設定画面



① デバイスの名称

GNN20##

スマートフォンに表示される名称を変更します。

② 送信データ方式の設定

送信データの最後のキー入力を選択します。

← Enter

→ Tab

None

③ ペアリングモードの変更

ペアリングモードに移行する方法を設定します。

長押し

短押し

① 『デバイスの名称』

接続中のノギスのペアリング時の名称を変更します。

② 『送信データ方式の設定』

接続中のノギスの送信データの最後のキー入力を設定します。

③ 『ペアリングモードの変更』

接続中のノギスのペアリングモードに移行する方法を変更します。

④ 『設定変更ボタン』

変更した設定を接続中のノギスに保存します。

⑤ 『戻るボタン』

変更内容を破棄し、デバイス検出画面に戻ります。

設定機能の詳細

① 『デバイスの名称』

PCやスマートフォン、タブレットなどの端末で、ノギスとペアリング時に表示されるノギスの名称を変更できます。使用できる文字数は半角4桁の英数字“-”“_”を含む)です。

② 『送信データ方式の設定』

接続中のノギスの送信データの最後のキー入力を変更します。

使用例) 表データで測定値入力後のセルの移動方向を変更。(縦→横移動)

③ 『ペアリングモードの設定』

デジタルノギス(無線モデル)の初期設定では3秒以上長押しでペアリングモードに移行しますが、本設定を変更すると短く押しすとペアリングモードに移行します。

機器との接続終了（切断）について

機器との接続終了（切断）方法


方法1. 『設定変更ボタン』をタップする。

現在の設定をノギスに保存し切断します。



方法2. 『戻るボタン』をタップする。

変更した設定は破棄され切断します。




方法3. デジタルノギス(無線モデル)のデータ送信ボタンを5秒以上長押しする。

変更した設定は破棄され切断します。

その他の機能

メニュー画面の名称と機能



- ① 『言語切り替え』 TRASAS Settingsの表示言語の切り替えができます。
- ② 『取り扱い説明書』 本説明書のリンク先(外部サイト)へ移動します。
- ③ 『プライバシーポリシー』 弊社のプライバシーポリシー記載サイト(外部サイト)へ移動します。
- ④ 『app Version』 現在接続中の製品情報を表示する。

故障かな? と思ったら

症状	考えられる原因	対処の方法	掲載ページ
TRASAS Settings がダウンロード できない	通信環境が悪い。	通信環境の良いところでダウンロードする。	—
	対象OSではない。	iOS・・・Ver.16.5 以降 Android・・・Ver.13.0 以降 ※但しAndroidは端末により対応していないものがある。	P3
	空き容量が足りない。	内部ストレージの空き容量を増やす。	—
TRASAS Settings が起動しない	—	TRASAS Settingsを再インストールする。	P5
	—	スマートフォンやタブレット端末を再起動する。	—
デバイス一覧で デジタルノギス (無線モデル) が表示されない	デバイスの電源が入っていない。	デバイスの電源を入れる。	—
	スマートフォンやタブレット端末のBluetooth® 機能がOFFになっている。	端末のBluetooth® 機能をONにする。 Android端末の場合は、アプリの権限の設定についても確認する。	P6 P7
	デバイスがペアリングモードになっていない。	ペアリングモードをONにする。 ペアリングモードの詳細については、デジタルノギス(無線モデル)取扱説明書を参照。	—
ペアリングが できない	デバイスの電源が入っていない。	デバイスの電源を入れる。	—
	スマートフォンやタブレット端末のBluetooth® 機能がOFFになっている。	端末のBluetooth® 機能をONにする。	P6
	デバイスがペアリングモードになっていない。	ペアリングモードをONにする。 ペアリングモードの詳細については、各機器の取扱説明書を参照。	—
スマートフォンや タブレット端末と デバイスの通信が 切れてしまう	デバイスの電池残量が不足している。	デバイスの電池を変える。	—
	通信環境が悪い。	スマートフォンやタブレット端末とデバイスの距離を離しすぎない(概ね1m以内)。 スマートフォンやタブレット端末とデバイスの間にもものを置かない。	—

お問い合わせ

- 本書の著作権は、京都機械工具株式会社が保有しています。
- 本製品は、Apple Inc. が認定、後援、その他承認したものではありません。
- iPhone、iPad、iPodは、米国およびその他の国々で登録されているアップル社の商標です。
- iPhone商標は、アイホン株式会社のライセンスに基づき使用されます。
- AppleとAppleロゴは米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
- 本製品は、Google Inc. が認定、後援、その他承認したものではありません。
- Android は、Google Inc.の米国およびその他の国における登録商標です。
- Google は、Google Inc.の登録商標です。
- GooglePlay、Androidマーケットは、Google Inc.のサービスマークです。
- KTC、**KTC**ロゴ、TRASAS、**TRASAS**ロゴは京都機械工具株式会社の登録商標または商標です。
- Bluetooth® ワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する商標であり、京都機械工具株式会社はこれら商標を使用する許可を受けています。
- その他の会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

その他修理などのお問い合わせは、KTCお客様窓口またはお買い上げの販売店などにご相談ください。
お客様窓口

受付時間 10:00~12:00/13:00~16:00 (土・日・弊社休日除く)

TEL. 0774-46-4159 URL : <https://ktc.jp/>

FAX. 0774-46-4359

販売者の名称・所在地： 京都機械工具株式会社
〒613-0034
京都府久世郡久御山町佐山新開地128番地

KTC