

### 6.3sq. ショートラチェットハンドル

6.3  
sq.

36  
mm

リベア

リベア

補給部品




	タイプ	送り角度	B	T	L	質量(g)	φ	小売参考価格
BR2S	小判形	10°	22	10	80	90	5	¥ 4,250

\*リベアキット (BR2E-K) を設定しています。▶ P.191

\*補修部品を設定しています。▶ P.555



**注意**  
・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。  
・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。



### 6.3sq. フレックスラチェットハンドル

6.3  
sq.

36  
mm

リベア

リベア

リベア

補給部品




	タイプ	送り角度	B	T	L	質量(g)	φ	小売参考価格
BR2F	小判形	10°	22	10	125	140	5	¥ 7,010

\*リベアキット (BR2E-K) を設定しています。▶ P.191

\*補修部品を設定しています。▶ P.555



**注意**  
・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。  
・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。  
・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。



### 6.3sq. フレックスロングラチェットハンドル

6.3  
sq.

36  
mm

リベア

リベア

リベア

補給部品




	タイプ	送り角度	B	T	L	質量(g)	φ	小売参考価格
BR2FL	小判形	10°	22	10	190	170	5	¥ 8,860

\*リベアキット (BR2E-K) を設定しています。▶ P.191

\*補修部品を設定しています。▶ P.555



**注意**  
・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。  
・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。  
・全長が長く過大な荷重をかけやすいのでオーパトルクに注意する。  
・角ドライブは、根元まで完全に差し込む。



### 6.3sq. フレックスショートラチェットハンドル

6.3  
sq.

36  
mm

リベア

リベア

リベア

補給部品




	タイプ	送り角度	B	T	L	質量(g)	φ	小売参考価格
BR2FS	小判形	10°	22	10	80	90	5	¥ 6,580

\*リベアキット (BR2E-K) を設定しています。▶ P.191

\*補修部品を設定しています。▶ P.555



**注意**  
・フレックス部は、力を入れすぎると作業が不安定になります。  
・破損や空転の原因となるので、左右の切替レバー操作は確実に行う。



### 6.3sq. ラチェットヘッド リベアキット

6.3  
sq.



	差込角	入組内容	質量(g)	小売参考価格
BR2E-K	6.3sq.	ドライブギア・クロー・スチールボール・ スプリング・レバー・ナベ小ねじ・ フタ各1、サラ小ねじ×2	25	¥ 2,500

-6.3sq. ラチェットハンドル (BR2E, BR2L, BR2S, BR2F, BR2FL, BR2FS) 用のリベアキットです。

