


# A1 サイドスリップ点検




使用例 (ATG92)

## サイドスリップボードセット




ATG901



ATG92


車検の前にお手軽点検サッと確認、サイドスリップ



AG901

AG902

表示値が最大値で残る置針方式。



0点調整は、指で針を戻すだけ。  
表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。

| セット内容      | 質量(kg) | 寸      | 小売参考価格    |
|------------|--------|--------|-----------|
| ATG9012    | 43     | 1(2ヶ口) | ¥ 183,000 |
| サイドスリップボード | AG901  | (2コ)   |           |

-両メーター付きで左右同時に確認できます。

| セット内容      | 質量(kg) | 寸      | 小売参考価格    |
|------------|--------|--------|-----------|
| ATG92      | 31.5   | 1(2ヶ口) | ¥ 117,000 |
| サイドスリップボード | AG901  |        |           |
| ステップボード    | AG902  |        |           |

用途／


-自動車の前輪を通過させるだけで、走行によって生じる車輪の横滑り量(サイドスリップ)を表示し、自動車前輪のトーインとキャンバーのつり合いを確認する簡易テスターです。

適用／

-軽自動車から2tクラス貨物車。  
-タイヤ幅280mm以下のタイヤ装着車。

特長／

-設置工事不要の簡易タイプ。小型・軽量で移動も可能です。  
-左右独立しているため、様々な車幅の車両に対応。  
-全長が短く小スペースでの据え置きが可能。  
-本体高さが低く(28mm)スロープ付きで乗り入れがスムーズ。  
-表示値が最大値で残る置針方式。  
-0点調整は、指で針を戻すだけ。  
-表示範囲はIN・OUTとも0~20mm/mと広く、輸入車にも対応。



## サイドスリップボード


|                 | 質量(kg) | 寸  | 小売参考価格   |
|-----------------|--------|----|----------|
| AG901           | 21.5   | 1  | ¥ 91,800 |
| 本体              |        | ×1 |          |
| サイドスリップボード用スロープ |        | ×2 |          |

## ステップボード

|                 | 質量(kg) | 寸  | 小売参考価格   |
|-----------------|--------|----|----------|
| AG902           | 10     | 1  | ¥ 25,600 |
| 本体              |        | ×1 |          |
| サイドスリップボード用スロープ |        | ×2 |          |

六角穴付きボルト(M5×10mm)×2

計測の仕組み



ボード上をタイヤが通過する際に、タイヤの横滑り量(サイドスリップ)をボードの横移動により検知し、置針で値を表示します。

仕様

|        |                                   |
|--------|-----------------------------------|
| 許容輪荷重* | 750kg(軸重1500kg)                   |
| 表示範囲   | IN・OUTとも0~20(mm/m)<br>(最小目盛1mm/m) |
| 表示方式   | アナログ、置針式(1針)                      |
| タイプ    | 左右セパレート                           |

\*片輪にかかる重量。( )内は両輪重量を表します。


\*本製品は自動車検査用機器ではありません。

\*平らな場所で使用してください。


\*補修部品を設定しています。詳細は取扱店にお問い合わせください。



・使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。  
・本製品は有資格者(自動車整備士又はそれに準じた資格所得者)が使用してください。  
・本来の使用目的以外には使用しないでください。  
・分解、改造はしないでください。



サイドスリップボード AG901



ステップボード AG902

\*AG902(ステップボード)にはサイドスリップの表示機能はついておりません。AG901(サイドスリップボード)と組み合わせてご使用ください。