

ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート) (ACB-12) 取扱説明書

この度は **KTC** ディスクブレーキピストンツール(ワイドプレート)をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にご使用して頂くために、取扱説明書をご使用前に必ずお読み下さい。(この取扱説明書は製品と一緒に保管して下さい)

本製品は、自動車のディスクブレーキのパッド交換時にピストンをブレーキキャリパー内に押し戻す専用工具です。

取扱上の注意



注意

- 危険防止のため、落下させないように確実に手で持って作業してください。
- 危険防止のため、ボルト部分に触れないでください。
- 危険防止のため、手や指等をブレーキキャリパーやピストンに挟まないように注意して作業してください。
- 車両の塗面保護のため、ブレーキシリンダーリザーバタンクからブレーキ液が流れないように注意して作業してください。
- 破損防止のため、グリースを切らさぬようボルト部、ガイド部にモリブテングリースを塗布してください。
- 破損防止のため、ピストンが一杯までブレーキキャリパー内に戻る前に、ハンドル回転を止めてください。
- 破損防止のため、ピストン外周がプレート先端よりはみ出さないよう使用してください。
- 破損防止のため、ハンドルにパイプ等を継ぎ足して強い力で回さないでください。
- 破損防止のため、衝撃を加えないでください。
- 破損防止のため、鉄粉、砂塵、水分、薬品等を付着させないでください。
- 破損防止のため、踏みつけたり、上に物を置いたりしないでください。
- 分解しないでください。

適用

軽自動車から小型トラックまで

ただし、駐車ブレーキ一体型ブレーキキャリパーには使用できません。又、対向2ピストンブレーキキャリパーは、開口部寸法がツールよりも小さいので車体に取り付けた状態では開口部から中に入らず使えません。ブレーキキャリパーを車体から取り外せば使用可能です。

製造国：日本国

製造業者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

TEL:0774-46-3725

FAX:0774-46-5054

URL <http://www.kyototool.co.jp/>

本製品の問い合わせは、最寄りの下記営業所までお寄せください。

支店 TEL / 東京 03(3752)2261 / 名古屋 052(882)6671 / 近畿 0774(46)3711

営業所 TEL / 札幌 011(824)0765 / 仙台 022(231)6322 / 関東 048(854)3213 / 金沢 076(291)4546 / 広島 082(273)0202 / 福岡 092(441)5637

出張所 TEL / 四国 087(885)8494