

## ベルトテンショナーレンチ用ソケット・9.5sq.ドライブ 取扱説明書

ベルトテンショナーレンチ用ソケット 14mm	No.AE107-14W
ベルトテンショナーレンチ用ソケット 17mm	No.AE107-17W
ベルトテンショナーレンチ用ソケット 19mm	No.AE107-19W
ベルトテンショナーレンチ用9.5sq.ドライブ	No.AE107-3A

### 自動車のオートテンショナー式ドライブベルトの取付け・取外し作業専用工具

**本製品は別売りのベルトテンショナーレンチ (No.AE107-500) と  
組合わせて使用します。単品での使用はできません。**

- ・別売りのベルトテンショナーレンチ (No. AE107-500) に付属の取扱説明書をよくお読み下さい。
- ・各部の分解及び組付けの作業手順、新品部品の取扱いについては、各自動車メーカーの整備指示書等に基づき、正しく作業を行って下さい。
- ・本体とレンチ用ソケットを組合わせて使用する時は、レンチとソケットが確実に連結できていることを確認して下さい。
- ・ボルトやナットに「斜め掛け」「浅掛け」の状態で使用しないで下さい。
- ・本製品を使用する場合には、不安定な場所で使用しないで下さい。
- ・本製品に割れ、カケなどの異常が見られる場合には使用しないで下さい。
- ・安全のため保護めがねなどを着用して作業して下さい。
- ・ベルトテンショナーレンチ用ソケットには専用のリングバネが装着されています。取扱には十分注意して下さい。
- ・作業上、部品等の干渉物がありレンチが振れない個所では危険ですので使用しないで下さい。
- ・ベルトテンショナーレンチ用ドライブ9.5sq. (No. AE107-3A) にエクステンションバーや19mm以上のソケットを使用する場合には、オーバートルクにご注意下さい。(No. AE107-3A推奨ソケットサイズ：19mmまで)

販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社

〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地

お客様窓口

お電話での受付時間は 10:00-12:00 / 13:00-16:00 まで

(土・日・祝日及び弊社休業日は除く)



0774(46)4159



FAX 0774(46)4359