



ドアストッパー (AP902A) 取扱説明書

T55012-2

このたびは **KTC** ドアストッパー (AP902A) をご購入頂きありがとうございます。本製品をより安全により適切にお使い頂くために、本書を必ずお読み下さい。




注意

- ・製品の取扱説明及び注意事項をお読みになり、充分理解された上でお使い下さい。
- ・製品に亀裂、変形等の異常が認められた場合は使用しないで下さい。
- ・分解、改造はしないで下さい。
- ・室内で保管して下さい。
- ・強い衝撃を与えたる、落下させないで下さい。
- ・有機溶剤、ガソリンがかからないようにして下さい。
- ・適用以外の作業には使用しないで下さい。
- ・装着状態で車両の移動又は走行はさせないで下さい。
- ・ストライカーに確実にロックがかかっている状態を確認の上、作業して下さい。
- ・吊下げ用のフックとして使用しないで下さい。
- ・引っ張り方向には使用しないで下さい。
- ・自動ロック機構付き(スライドドア、パックドア)の車両には使用しないで下さい。
- ・製品の最大使用荷重は250Nです。

適用



- ・下記形状のドアストライカー。
- ・ストライカー軸径φ10mm以下。



使用方法

●取付け

- ①ドアのロック側にドアストッパーを挿入します。
- ②ドアを動かし、ストライカーにドアストッパーを取付けます。



●取外し

- ストライカー側：フックを指で倒し抜取ります。
ドアロック側：ドアハンドルを操作してロックを解除し取外します。



- ・確実にロックしていることを確認して下さい。
- ・ストライカーに確実にロックがかかっている事を確認して下さい。