

取扱説明書

スカッフプレートカバー No.AYC404

このたびは、**KTC** スカッフプレートカバー (No.AYC404) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品をより安全・適切にお使いいただく為、この取扱説明書をお読み下さい。取扱説明及び表示の注意事項や使用方法を十分にご理解いただいた上で正しくお使い下さい。なお、この取扱説明書はお手元に大切に保管して下さい。


⚠ 注意	誤った取扱いをした場合、傷害を負う可能性が想定される内容及び、物的損害の発生が想定される内容を表します。	⊘	禁止行為を表します。
❗	必ずしてほしい行為を表します。	📌 注意	確認してほしい行為を表します。

使用前に必ずお読み下さい。

⚠ 注意


- ❶ 本製品の使用用途以外に使用しないでください。
- エンジンオイルやブレーキフルード等が付着した場合は、速やかにタオル等で拭き取ってください。
- 本製品のお手入れは付着した泥、砂、ホコリ等を払い落とすか、タオル等で拭き取ってください。
- 本製品はPVCを使用しておりますので、ゴミとして廃棄する場合の収集方法や処理方法は各自治体の指定に従って廃棄処理してください。
- ❷ 本製品をシートに装着した状態で走行及び運転しないでください。
- 本製品を車両に取り付けた状態でドアの開閉を行わないでください。ドアストライカー部に挟まり、車両を破損させる恐れがあります。
- 色落ちの原因となりますので、パーツクリーナー等の溶剤、漂白剤は使用しないでください。
- 色落ちやぼつれの原因となりますので、汚れを落とすときにブラシ等を使用しないでください。特に裏生地は車体へのキズ防止のために柔らかな生地を使用しております。ブラシ等の使用は生地を破損させる恐れがあります。
- 色落ちやぼつれの原因となりますので、洗濯機、乾燥機は使用しないでください。

寸 法




装着方法

① ドアを開け、スカッフプレートに乗る。



② 本製品を装着した状態で走行及び運転しないでください。

② 面ファスナー部を車両のカーペットに固定する。



製造国：中国 販売者の名称・所在地：京都機械工具株式会社 〒613-0034 京都府久世郡久御山町佐山新開地 128 番地 製品情報 <http://ktc.jp/>

お客様窓口

☎(0774)46-4159 FAX (0774)46-4359

E-mail: support@kyototool.co.jp

電話受付時間：9:00～12:00/13:00～17:00

(土・日・祝祭日及び弊社休業日除く)

本製品の問い合わせは、お客様窓口又は最寄りの下記支店までお寄せください。

支 店 ☎ 東 京 (03)3752-2261
名古屋 (052)882-6671
近 畿 (0774)46-3711

※仕様及び外観は改良の為予告なく変更することがあります。