

## デジラチェ ドライバタイプ 使用上の注意

本製品をお使いの際は、待機時の消費電力を節電するために、未使用時の保管方法として下記をお勧めしています。

- ・ 同封の絶縁シートを使用する  
または、使用以外は電池を取り外す

宜しくお願い致します。